

W03. _ _ _ (MANOMETRO DUPLO)

Manual de manuseio, Instalação e Garantia

1º Nunca pegue o manômetro pelos elementos elásticos (Burdão);
Este manômetro não tem pino de encosto dos ponteiros e qualquer movimento no seguimento anti-horário irá descalibrar a aferição do mesmo.
Pegue o manômetro na região do aro, na região da garra ou na região dos soquetes.

2º Faça a vedação através do anel oring;
Nunca coloque fita teflon, porque qualquer resíduo pode entupir o furo capilar que é de 0,5mm, assim impedindo a passagem de ar;
Este manômetro é fornecido com rosca métrica, portanto não pode ser vedado com teflon.

3º Quanto a aferição, está dentro dos padrões ISO e aprovado pelo INMETRO, atendendo as normas ABNT 14105/98.

4º Caso os procedimentos 1º e 2º não sejam executados, o produto perderá a garantia de funcionamento que é de 3 anos.

WILTEC

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: willtec@willtec.com.br