

## APLICAÇÃO

(W42.\_\_(N))

Para taco gerador deve-se utilizar tacômetro compatível p/ evitar erro de leitura.

## ESQUEMA DE MONTAGEM


INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO

Sinal (-) Ligar no terra (negativo).


Sinal (+) Ligar no positivo após a chave de contato.

Sinal (I) Ligar no Sensor Magnético.

(W41.\_\_(N))



(W42.\_\_(N))



M22

**WILLTEC**

ISO 9001:2000



Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460  
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: [willtec@willtec.com.br](mailto:willtec@willtec.com.br)