

W21.\_\_(N) (Ind. Power Trim e Ângulo de Leme)


## APLICAÇÃO

Este instrumento indica com precisão a variação do ângulo do leme ou rabeta (trim) possibilitando saber exatamente a posição através de leitura no painel.

## ESQUEMA DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO

- 01- Ligar + (positivo) no pós chave (positivo).
- 02- Ligar - (negativo) ao chassi do veículo.
- 03- Ligar G (sensor): na porca adaptadora da cebolinha ou no bujão da bomba de óleo.



M10

**WILLTEC**

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460  
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: [willtec@willtec.com.br](mailto:willtec@willtec.com.br)