

W90. _ _ _ (N) (VELOCÍMETRO DE PITOT)


APLICAÇÃO

ESQUEMA DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO

- 01- Instale o relógio no painel e a conexão no pitot.
- 02- Rosquear a mangueira no pitot e no relógio.
- 03- Ligar a iluminação à linha de luzes do painel.

Observação: Caso não funcione ou demore para mover o ponteiro, solte a porca da mangueira no relógio com o pitot até verificar que a pressão esteja chegando. Em seguida aperte a porca novamente.



M27

WILLTEC

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: willtec@willtec.com.br