

W96. _ _ _ _ (SHIFT - LIGHT)


APLICAÇÃO

Uma vez programado este aparelho tem por objetivo indicar (através de um sinal luminoso forte como um flash contínuo) a rotação (RPM) atingida, auxiliando o motorista na troca de marcha e prolongando a vida do motor.

ESQUEMA DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO

CONECTE O POSITIVO (+)
NA LINHA CORRENTE QUE
SEJA ATIVADA APENAS
COM A IGNIÇÃO LIGADA



Obs: Para ajustar acelere até o giro desejado, aperte o botão na traseira para regular. Fio Amarelo (Sinal); Vermelho (12 Volts); Preto (Terra).

Se o sinal luminoso emitido pelo SHIFT LIGHT estiver fraco no modo de ligação padrão. Ligue o fio azul ao amarelo para que o sinal seja fortalecido.



M30

WILTEC

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 - Penha - Cep 12.929-460
Bragança Paulista - SP - Brasil

Site: <http://www.willtec.com.br> e-mail: willtec@willtec.com.br